INSTRUÇÕES DE USO

Flex Pack

O Flex Pack é um condensador em níquel titânio que realiza a inserção de Gutta Percha em procedimentos de tratamento.

#.35/02 | #.40/02 | #.45/02

Comprimento: 25mm.

Disponível em kits de procedimento e tamanhos individuais.

Contraindicação e reações adversas:

Como acontece com todos os instrumentos de canal radicular acionados mecanicamente, os condensadores mecânicos Flex Pack não devem ser usadas em casos de curvaturas apicais severas e repentinas devido ao risco elevado de separação.

Precauções:

1. Antes do uso clínico

- Limpar e esterilizar o produto de acordo com o método indicado.

- Não use velocidade rotacional diferente da sugerida neste manual de instruções.

- Para melhor eficiência de desempenho, um controle de torque é recomendado como sugeridas na tabela deste IFU (de acordo com o modelo identificado).

- Nunca force o condensador mecânico Flex Pack apicalmente. Insira o condensador mecânico Flex Pack gentilmente e passivamente.

- Se for observado qualquer distorção, deve ser descartada imediatamente.

- Empurrando a Gutta Percha contra o canal radicular gentilmente durante a modelagem/ procedimento.

- O condensador mecânico Flex Pack deve ser para uso em um único paciente.

- A reutilização do condensador mecânico Flex Pack pode aumentar os riscos de: contaminação cruzada, pela possibilidade de uso em diferentes pacientes, fratura da parte ativa ou desprendimento da parte ativa da haste do cabo, devido ao desgaste gerado pelo uso excessivo.

- Descarte o condensador mecânico Flex Pack usados em um recipiente apropriado para Agulhas de risco biológico.

- Não use o condensador mecânico Flex Pack após o prazo de validade. O produto pode ter um desempenho de trabalho inferior ao especificado.

2. Utilização

É indicado o uso de motor endodôntico com controle de torque.
O condensador mecânico Flex Pack deve ser usado com a rotação entre 13000 RPM a 15000 RPM de acordo com o nível de treinamento do profissional ou preferência individual.
Antes de inserir no dente, verifique se o sentido de rotação do contra ângulo está adequado (sentido horário).

- Antes de inserir no dente, veri que se o sentido de rotação do contra ângulo está adequado

3. Descarte os instrumentos Flex Pack usados em um recipiente apropriado para agulhas de risco biológico.

Apenas para uso dentário

Composição:

A porção funcional do condensador mecânico Flex Pack é composta de Liga de Níquel-Titânio.

Indicações de uso

Modelagem da Gutta Percha em sistema de canais radiculares dos procedimentos endodônticos.
Todo paciente que apresentar dente na arcada dentária está sujeito a tratamento endodôntico e uso do condensador mecânico Flex Pack.

Advertências

O condensador mecânico Flex Pack deve ser manuseado por profissionais qualificados. Os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso.

Este produto contém níquel e não deve ser usado por pessoas com sensibilidade alérgica conhecida a este material.

Conexão da lima endodôntica ao contra-ângulo:

O condensador mecânico Flex Pack deve ser conectado ao contra-ângulo para poder ser usado corretamente. A cabeça do contra-ângulo deve ser aberta e a trava do condensador mecânico Flex Pack conectado por dentro. A cabeça do contra-ângulo deve ser travada e o operador deve verificar se está pronta para uso. Após o uso, o contra-ângulo deve ser destravado e descarregado.

Métodos de limpeza para limas endodônticas:

Antes do uso, todas as peças devem passar por banho ultrassônico com água destilada por 60 minutos a 80 ° C, conforme instruções do dispositivo ultrassônico. Após o banho ultrassônico, devem ser enxaguadas em água limpa. Assim que secas, o condensador mecânico Flex Pack podem ser colocadas em embalagem apropriada para autoclave. Apenas para uso odontológico.

Método de esterilização indicado:
Utilizar esterilização a vapor à temperatura de 121ºC, por 20 minutos e 1,20 Kgf / cm^2 (1,16 atm).

Efeitos colaterais:

Nenhum efeito colateral foi relatado.

Produzido por Easy Equipamentos Odontológicos - Barão de Paraopeba,230 - Jardinópolis, Belo Horizonte. MG, Brasil. CEP: 30532-150. Contato: +55 (31) 3328-5550, Ramal: 5571